

Corner Braces

Installation:

1. Mark screw locations.
2. Drill $3/32$ " (2.4 mm) pilot holes.
3. Fasten screws.

Équerres de fixation

Installation:

1. Marquer l'emplacement des vis.
2. Percer des avant-trous de 2,4 mm ($3/32$ po).
3. Fixer les vis.

Abrazaderas para esquina

Instalación:

1. Señale la ubicación de los tornillos.
2. Perfore agujeros guía de 2.4 mm ($3/32$ ").
3. Ajuste los tornillos.

